

# Consiglio di Rumo (CO), Chiesa Parrocchiale

Organo costruito nel 1761 da Andrea Luigi Serassi

Una tastiera di 50 tasti, Do<sub>1</sub>-Fa<sub>5</sub> con prima ottava corta.

Pedaliera a leggio di 18 pedali, Do<sub>1</sub>-La<sub>2</sub> con prima ottava corta, costantemente unita alla tastiera. Somiere a vento, ma non a borsini.

## Disposizione fonica:

Principale 8' bassi

Principale 8' soprani

Principale II soprani

Ottava

Quinta decima

Decima nona

Vigesima seconda

Vigesima sesta

Vigesima nona

Trigesima terza

Trigesima sesta

Tromba soprani

Fagotto bassi

Flauto in VIII

Flauto in XII

Cornetto I (soprani, VIII – XII)

Cornetto II (soprani, XV – XVII)

Voce Umana

Contrabassi

Tromboni ai pedali (16', risalenti al 1856)

Accessori:

Rullante

Tremolo

Combinazione libera alla lombarda

Spezzatura fra bassi e soprani ai tasti Si<sub>2</sub> e Do<sub>3</sub>.

Temperamento inequabile (7 quinte, comprese fra Sol e Sol#, strette di 3 cent; Mib-Sib pressochè pura; Sol#-Mib larga di 3 cent; Fa-Do, Do-Sol, Sib-Fa pressochè analoghe alle quinte del temperamento equabile, ovvero strette di circa 2 cent).

Il corista, sulla nota La, è di 436 Hz misurato a 22°C con umidità relativa pari al 52%.

La pressione del vento, misurata in colonna d'acqua, è di 46,5 mm.